

Gültig ab V0.80

12.1.2018

LinkVario App für LinkVario u. LinkVario Pro von wsTech

1 Einleitung

Hintergrund der App (LUA Script) für das LinkVario in Verbindung mit Jeti duplex DC/DS Sendern ist dem Piloten eine möglichst einfache Nutzung der Telemetrie aus dem LinkVario zu ermöglichen. Viele der in der App enthaltenen Möglichkeiten von zeitlich versetzen Ansagen können auch über Einzelsprachansagen, Sequencer und Logische-Schalter mit DC-16/24ohne App erreicht werden. Nur eben viel umständlicher. Eine Vereinheitlichung über mehrere Modelle hinweg wird mit der App deutlich vereinfacht.

In die App wurden viele Dinge übernommen, wie diese schon in früheren Produkten wie die LinkVario Ground Unit von wsTech realisiert waren.

LUA bietet hier zusätzlich Möglichkeiten zur Auswertung von Antrieb und Segelflug, wie sie bisher nur am Rechner durch Auswertung von Logs nach dem Flug möglich waren. Viel einfacher ist es jedoch, während und direkt nach dem Flug viele interessante Daten direkt auf dem Display zu haben, oder im Flug auch schon angezeigt und konfigurierbar angesagt zu bekommen.

Die App enthält eine Effizienzberechnung für den elektrischen Antrieb. Hier wird aus dem Verhältnis der erreichten Lageenergie zur verbrauchten Energie die Effizienz für jeden einzelnen Steigflug berechnet und mit weiteren Werten zusammen im Display in einem Telemetrie-Fenster aufgelistet.

Beim Start am Hang ohne Motor erfolgt die Starterkennung nicht wie beim Motorstart über den Motorstrom, sondern über die Höhe (>10m) oder die Geschwindigkeit (>10km/h) aus dem GPS. Hier ist dann der erste Tabelleneintrag nicht im Steigflug-Fenster, sondern im Segelflugfenster.

Beim Start über den Motorstrom muss dieser mindestens 3sec. dauern um einen Tabelleneintrag zu erzeugen. Weitere Details im Setup.

2 Eigenschaften

2.1 Anzeige Telemetrie-Fenster: LinkVario Antrieb

- Leistungs- und Energiemessung aus Motorstrom und -spannung.
- P_avg. über die gesamte Motorlaufzeit und P_max. wird berechnet.
- Effizienz beim Steigen mit E-Motor in % aus dem Verhältnis der erreichten Lageenergie zur verbrauchten Energie. 50% ist ein guter mittlerer Wert.
- Gesamte verbrauchte Energie, rechts vom Effizienz-Wert.
- Mittleres Steigen im Motorflug nach jedem Steigflug, rechts vom Effizienz-Wert.
- Gesamte Motorlaufzeit
- Gesamthöhe die mit dem Motor erflogen wurde.
- Jeder Steigflug erzeugt einen Tabelleneintrag mit seinen relevanten Werten unten im Telemetrie-Fenster Steigflug.
- Spalten der Tabelle wandern ab dem 5. Eintrag nach links. Nach abstecken des Motor-Akkus wandern die Spalten langsam über die Seiten. So können auch mehr als 5 Spalten nach dem Flug betrachtet werden.

2.2 Anzeige Telemetrie-Fenster: LinkVario Segelflug

- Mit Thermik gestiegene Höhe. Messung beginnt erst 10s nach Motor aus. Hierbei wird der Höhengewinn aus der barometrischen Höhe über eine Zeitkonstante von einigen Sekunden ermittelt.
- Integrierter Netto-Höhengewinn aus dem kompensierten Variowert (TEK).
- Maximaler Variometer-Steigenwert im Segelflug, Kraftflug wird ausgeblendet.
- Maximaler Integral-Variometer-Steigenwert im Segelflug, Kraftflug wird ausgeblendet.
- Gesamte thermisch gestiegene Höhe über alle Flüge aufaddiert.
- Jeder Segelflug erzeugt wie bei den Steigflügen einen Eintrag mit seinen relevanten Werten unten im Telemetrie-Fenster Segelflug.
- •

2.3 Ansagen

- Auswählbare Ansagen von Effizienz, Steigenwert, verbrauchte Kapazität und Höhe nach dem Abschalten des Motors, aber nur nach einer Laufzeit von mindestens 4 Sekunden.
- Das Delay für die Ansagen nach dem Abschalten des Motors ist einstellbar.
- Eine Motorstrom-Ansage im Steigflug nach einstellbarem Delay.
- Eine Motorspannungs-Ansage im Steigflug nach einstellbarem Delay.
- Bei erreichen der Alarm-Höhe, aber nur im Steigflug mit Motor, erfolgt ein Doppel-Beep mit Höhenansage.
- Höhenansage der 50m-Stufen im Setup aktivierbar. 50m-Stufen-Ansagen erfolgen in einem minimalen Abstand von 4 Sekunden. Die Setup-Möglichkeiten sind Aus, nur Segelflug, Immer, - d.h. auch im Steigflug mit Motor.
- **Hinweis:** Ab V 0.49 wird der LinkVario 50m-Trigger nicht mehr genutzt. App erzeugt die Ansagen selbst bei den 50m Schwellen.
- Integral-Vario Ansagen mit 20s-Intervall über wählbaren Schalter aktivierbar.

TX	Stand	Rx: 96%	100%				
LinkVar	io Antrieb	Steigflug	: 4				
P :	(W (Pavg: Pmax:	768 W 771 W		
Eff	: 34	1%		Energie: Steigen:	23.4 Wh 4.4 m/s		
gesam mit M	gesamte Motorlaufzeit : 109 s mit Motor gestiegene Hoehe: 507 m						
Hoehe Steigen Effiz. Kapaz.	Steigfl. 1 52m 4.2m/s 40% 0.25Ah	Steigfl. 2 257m 4.9m/s 37% 1.13Ah	Steig 116r 4.5n 34% 0.55/	fl. 3 Steigfl. m 82m n/s 4.4m/ 6 34% Ah 0.38Af	4 s		
×			\rightarrow	Stop	Clr		

Telemetrieanzeige- Fenster 1 LinkVario Antrieb

Telemetrieanzeige- Fenster 2 LinkVario Segelflug

Tx.	Standard	•	Rx: 100%	100%				
LinkVario Segelflug Flug: 5 thermisch gestiegene Hoehe : 43 m netto gestiegene Hoehe TEK : 53 m maximales Vario-Steigen : 3.89 m/s maximales Int.Vario-Steigen : 2.30 m/s Flugdauer : 0.7 min gesamte therm. gest. Hoehe : 460 m								
Flug 2 Flug 3 Flug 4 Flug 5 th.g.Hoehe 59m 176m 127m 43m netto Ho. 76m 201m 153m 53m max.Vario 7.3m/s 6.7m/s 7.8m/s 3.9m/s max.IntVa. 3.1m/s 4.5m/s 5.6m/s 2.3m/s Flugdauer 1.4min 2.0min 0.7min 0.7min								
×	•	→	Stop	Clr				

2.4 Logging on Schalter

Die App erzeugt einen App Geber (Schalter) LOG welcher bei GPS-

Geschwindigkeit > 10km/h oder bei einer Höhe > 10m schaltet. Dieser Geber mit der Bezeichnung LOG wird dann unter **Spezielle Modelloptionen**

dem Start Logging zugeordnet. Mode auf Auto stellen.



- 3 Setup der LinkVario App
 - Eingabe des modellspezifischen Gewichts und die Motorstrom-Schwelle ab welcher die Effizienzmessung gestartet wird.
 - Eingabe der Delays für die Strom- bzw. Spannungsansage im Steigflug.
 - Eingabe des Delays für die Ansagen nach dem Abschalten des Motors.
 - Wählbare Ansagen sind, Effizienz, Steigenwert, verbrauchte Kapazität und Höhe.
 - Höheneingabe für Höhenalarm für den Steigflug.
 - Jeder dieser Ansagen kann durch Wahl des Wertes Null deaktiviert werden.
 - Diese Werte werden modellspezifisch im jeweiligen Modellspeicher abgelegt.
 - Wahlmöglichkeit der 50m-Stufen-Höhenansage.
 - Schalter für Integral-Vario ein/aus.
 - Es besteht die Möglichkeit die Energiemessung erst ab einer wählbaren Mindesthöhe zu starten um den Fehler durch den Startvorgang aus der Messung auszuschließen.

- Alle diese Werte werden modellspezifisch im jeweiligen Modellspeicher abgelegt.
- Bei erster Nutzung der App werden sinnvolle Default-Werte geladen.
- Es ist wichtig das korrekte Modellgewicht einzugeben.
- Mit der Reset Taste F4 werden alle Werte auf Null gesetzt. Beim Start der LinkVario App, - also beim Einschalten des Senders geschieht dies automatisch.
- Unter Option findet sich die Möglichkeit Motor relevante Sensorwerte vom LinkVario auf einen Regler mit Jeti-Telemtrie mit eigenen Sensorwerten umzustellen.

Setup Menü der LinkVario App mit Unterseite Main



Unter **Option** findet sich die Möglichkeit Motor relevante Sensorwerte vom LinkVario auf einen Regler mit Jeti-Telemtrie mit eigenen Sensorwerten umzustellen. Grundeinstellung sind die Antriebswerte direkt aus den LinkVario.

Tx Normal	Rx: 100% 18%
LinkVario-/	App Setup
Bei Nutzung ext. Moto	orwerte hier die
entsprechenden Sense	oren auswaehlen.
Grundeinstellung ist L	inkVario.
Motorstrom-Sensor	Motorstrom 💌
MotorspannSensor	Motorspann. 💌
Kapazitaets-Sensor	Kapazitaet 💌
Main Option	Reset Ok

4 Installations-Hinweise für die App

Den Sender über die USB-Schnittstelle mit dem PC verbinden. Die LUA-Datei LinkVario.lua in den Ordner mit der Bezeichnung Apps in den Sender kopieren.

Mit **zweimal Esc-Taste** in das Hauptmenü wechseln und den Menüpunkt **Zusatzfunktionen** anwählen.



Hier Benutzerapplikationen anwählen.

TX	Normal	R	tx: 100%	72%
	Zusatz	funkti	onen	
DE M	αυιο Γιαγε	:1		
🖬 Je	tibox			
A S	piele			
🛋 Bi	ildershow			
Ф м	likrophon			
to Fl	M Radio			
📰 B	enutzerap	plikat	ionen	

Nun mit der + -Taste die Applikation mit dem Dateinamen LinkVario hinzufügen.

Tx Normal	Rx: 1009	6 72%
Benutzer	applikation	en
Applikation	Version	Status

🚉 cmb 🗘 🕂 🕂 Ok

Auswählen und mit der Ok-Taste übernehmen

Tx	Normal	Rx: 100%	49%	T×	Normal		Rx: 96%	
	Wählen	Sie die Datei			Benutze	erappli	katione	n
Ľ	30_json		1.2KB	Ap	plikation	v	ersion	1
Ľ	31_txTelem		1.2KB	1	LinkVario-A	рр	0.51	(
\Box	DateTime		0.8KB					
\square	DC24_PROP		6.0KB					
	gps_data		1.0KB					
Ľ	LinkVario	1	8.0KB					
<-	<		Ok	Ē	смд 🕄	+	×	

Mit Ok- oder Esc-Taste zurück zu den Zusatzfunktionen. Hier erscheint am unteren Ende neu der Menüpunkt LinkVario App Setup.

Tx Normal Rx: 100% 71%	Tx Normal Rx: 100%
Zusatzfunktionen	LinkVario-App Setup
	Hoeben-Alarm im Steigflug bei [m] 250 🔽
🛋 Spiele	Ansagen nach Motor aus :
Bildershow	Effizienz-Ansage
Mikrophon	Motor-Steigen-Ansage in m/s
🛱 FM Radio	Kapazitaets-Ansage 🗸
Benutzerapplikationen	Hoehen-Ansage
🖽 LinkVario-App Setup	Main Option Reset Ok

Mit dessen Anwahl gelangt man zum Setup der LinkVario App. Siehe oben Setup-Beschreibung.

5 LinkVario App als Telemetrieanzeige aktivieren

Stoppuhren/Sensoren anwählen, dann Telemetrieanzeige auswählen.

Tx Normal Rx: 100% 47%	Tx Normal Rx: 96% 45%					
HAUPTMENÜ	Stoppuhren/Sensoren					
	Stoppuhren					
Feineinstellungen	Alarme					
🞊 Erweiterte Einstellungen	ûû Vario					
Stoppuhren/Sensoren	Sprachausgabe					
🖽 Zusatzfunktionen	Sensoren/Aufzeichnung					
Systemfunktionen	Telemetrieanzeige					
THR 🖻 📋 💿 User 🔍 📟						

Hier dann die Option LinkVario Antrieb und LinkVario Segelflug wählen.

TX IIII	Normal		Rx: 100%	20%	TX	Normal		Rx: 100%	20%
Wählen die Option					Teleme	etriea	nzeige		
Trim	1				₿G		Tele	metrie:	Zoom
Mod	lellbild				1	Link	Vario A	ntrieb 💌	🔻
Link	Vario Ant	rieb			2	LinkVa	ario Seg	elflug 💌	🔻
Link	Vario Seg	elflug			3	Vario	[m/s]	Telem 💌	Ja 💌
Flugzeit [Timer]			4	Integ-Vario	[m/s]	Telem 💌	Ja 💌		
Time	er-SW [Ti	mer]			5	Hoeh	ne [m]	Telem 💌	Ja 💌
Llar	ha [m]]	-lom			~	·· ·		- · 📼	. 📼
Esc				Ok	-		+	-	Ok

Nun erscheinen die LinkVario Fenster als neues Telemetrieanzeige- Fenster und können mit den Pfeiltasten an die gewünschte Position geschoben werden.